

Desinfectierichtlijnen voor BARTEC explosieveilige mobiele apparatuur

Hoe u medewerkers veilig kunt houden en BARTEC Ex mobiele apparatuur kunt blijven gebruiken en verspreiding van bacteriën en virussen beperken

Behalve dat ze worden overgedragen via ademhalingsdruppels en direct contact met geïnfecteerde mensen, kunnen het coronavirus en andere virussen ook worden verspreid door contact met besmette oppervlakken en objecten. Daarom bevelen gezondheidsorganisaties over de hele wereld aan om vaak aangeraakte objecten te reinigen en te desinfecteren, inclusief werkplekapparatuur. Het reinigen van apparaten die door meerdere werknemers in ploegendiensten worden gebruikt, is een essentiële vereiste om werknemers te beschermen. Regelmatig reinigen en desinfecteren van een apparaat op de juiste manier is nodig om lang aanhoudende bacteriën en virussen zoals coronavirus te verwijderen.

BARTEC apparaten zijn gemaakt van verschillende materialen, elk met specifieke reinigingsvereisten. Om u te ondersteunen bij het effectief reinigen van uw mobiele apparaten, hebben we samen met Zebra Technologies, onze partner voor TC75x, BCS3600 en MC92, een reeks aanbevelingen voor reiniging en desinfectie samengesteld. Deze kunnen worden toegepast zonder de integriteit van de hardware of de veiligheid van uw werknemers in gevaar te brengen.

Algemene richtlijnen voor reinigen en desinfecteren

- Schakel het apparaat uit en/of koppel het los van een externe voedingsbron voordat u het reinigt.
- Gebruik alleen de goedgekeurde reinigings- en desinfectiemiddelen die voor elk product zijn gespecificeerd.
- Spuit geen reinigings- of desinfectieproducten rechtstreeks op het apparaat.
- Laat geen plasjes vloeistof ontstaan.
- Gebruik voorbevochtigde doekjes of bevochtig een zachte steriele doek (niet nat) met het goedgekeurde middel.
- Laat het apparaat voor gebruik aan de lucht drogen of droog het met een zachte, pluisvrije doek. Zorg ervoor dat alle pluisjes van het apparaat zijn verwijderd.
- Zorg ervoor dat de elektrische contacten volledig droog zijn voordat u de voedingsspanning weer inschakelt.
- Reinig of desinfecteer het apparaat niet in de gevaarlijke zone.

Product Specifieke Reiniging en Desinfectie Instructies

TC7x^{ex}-NI series

Goedgekeurde schoonmaak en desinfecterende middelen

Isopropyl alcohol
Waterstofperoxide
Milde afwasmiddel

Stapsgewijze instructies

Behuizing

- Breng geen vloeistof rechtstreeks op het apparaat aan.
- Bevochtig een zachte doek of gebruik vooraf bevochtigde doekjes.
- Wikkel het apparaat niet in een doek, maar veeg het apparaat voorzichtig af inclusief de knoppen.
- Zorg ervoor dat er geen plasjes vloeistof rond het display of andere plaatsen blijft staan.
- Laat het apparaat voor gebruik aan de lucht drogen.

Display

- Zorg ervoor dat er zich geen vloeistof langs de randen van het display verzamelt.
- Bevochtig een zachte doek of gebruik vooraf bevochtigde doekjes.
- Droog het display onmiddellijk af met een zachte, niet-schurende doek om strepen te voorkomen.

Camera en scanner venster

- Veeg de camera en het scanner venster regelmatig af met een lensdoekje of ander materiaal dat geschikt is voor het reinigen van optisch materiaal, zoals een bril.

Conectoren

- Schakel het apparaat uit.
- Doop het katoengedeelte van een wattenstaafje in een goedgekeurde reiniger.
- Wrijf het katoenen gedeelte van een wattenstaafje heen en weer over en rondom de connector. Laat geen katoenresten achter op de connector.
- Herhaal minstens drie keer.
- Spuit perslucht op het connectorgebied door de buis / het mondstuk op ongeveer 1½ cm afstand van het oppervlak te richten. LET OP: Richt het mondstuk niet op uzelf en anderen, zorg ervoor dat het mondstuk of de buis niet in de buurt van uw gezicht is.
- Inspecteer het gebied op vet of vuil, herhaal indien nodig.



Waarschuwingen

- Het combineren van chemische middelen kan gevaarlijk zijn voor zowel de gebruiker als het apparaat.
- Wees extra voorzichtig met hand desinfecterende middelen. Sommige hand desinfecterende middelen bevatten ingrediënten die schadelijk kunnen zijn voor het apparaat. Handen moeten volledig droog zijn voordat u het apparaat aanraakt om schade te voorkomen.
- Het apparaat mag niet worden gehanteerd terwijl u vinylhandschoenen met ftalaten draagt of voordat de handen zijn gewassen, nadat de handschoenen zijn uit gedaan, om verontreinigende resten te verwijderen.

Product Specifieke Reiniging en Desinfectie Instructies

BCS3600^{ex} series

Goedgekeurde schoonmaak en desinfecterende middelen

Isopropyl alcohol (inclusief voor bevochtigde doekjes)

Stapsgewijze instructies

Behuizing

- Gebruik voor bevochtigde doekjes of maak een zachte steriele doek vochtig (niet nat) met het goedgekeurde middel.
- Veeg voorzichtig alle oppervlakken schoon, inclusief de voorkant, achterkant, zijkanten, boven- en onderkant.
- Spuit of giet chemische middelen nooit rechtstreeks op het apparaat.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof rond het scannervenster, de trigger, de kabelconnector of een ander gebied op het apparaat terecht komt
- Gebruik een vochtige wattenstaafjes om moeilijkbereikbare plekken te bereiken. Zorg ervoor dat alle pluisjes van het wattenstaafje zijn verwijderd.
- Laat het apparaat voor gebruik aan de lucht drogen of droog het met een zachte, pluisvrije doek.
- Zorg ervoor dat de elektrische contacten volledig droog zijn voordat u de voedingsspanning weer inschakelt.

Scanner venster

- Reinig regelmatig het scanner venster. Een vuil venster kan de nauwkeurigheid van de scan beïnvloeden. Zorg ervoor dat er geen krassen op het venster komen.
- Spuit geen water of andere reinigingsvloeistoffen rechtstreeks in het scanner venster.
- Veeg het scanner venster regelmatig af met een lensdoekje of ander materiaal dat geschikt is voor het reinigen van optisch materiaal, zoals een bril.
- Droog het scanner venster onmiddellijk na het reinigen met een zachte, niet-schurende doek om strepen te voorkomen. Zorg ervoor dat er geen plasjes vloeistof achter blijven.

Connectoren

- Doop het katoengedeelte van een wattenstaafje in een goedgekeurde reiniger.
- Wrijf het katoenen gedeelte van een wattenstaafje heen en weer over de connector. Laat geen katoenresten achter op de connector.
- Herhaal minstens drie keer.
- Inspecteer het gebied op vet of vuil, herhaal indien nodig.



Waarschuwingen

- Van de volgende chemicaliën is bekend dat ze de kunststoffen van BARTEC-scanners beschadigen en mogen niet in contact komen met het apparaat:
 - Aceton
 - Ammoniak oplossingen
 - Waterige of alcoholische alkalische oplossingen
 - Aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen
 - Benzeen
 - Carbolzuur
 - Verbindingen van amines of ammoniak
 - Ethanolamine
 - Ethers
 - Ketonen
 - TB-lysoform
 - Toluëen
 - Trichloorethyleen
- Het combineren van chemische middelen kan gevaarlijk zijn voor zowel de gebruiker als het apparaat.
- Wees extra voorzichtig met hand desinfecterende middelen. Sommige hand desinfecterende middelen bevatten ingrediënten die schadelijk kunnen zijn voor het apparaat. Handen moeten volledig droog zijn voordat u het apparaat aanraakt om schade te voorkomen.

Product Specifieke Reiniging en Desinfectie Instructies

MC92N0^{ex} series

Goedgekeurde schoonmaak en desinfecterende middelen

Isopropyl alcohol
Waterstofperoxide
Milde afwasmiddel

Stapsgewijze instructies

Behuizing

- Gebruik een doek gedrenkt in het reinigings- of desinfectiemiddel om de behuizing af te vegen, inclusief toetsen en tussen de toetsen.

Display

- Het beeldscherm kan worden afgeveegd, maar er moet op worden gelet dat er zich geen vloeistof langs de randen van het display verzamelt. Droog het display onmiddellijk af met een zachte, niet-schurende doek om strepen te voorkomen.

Scanner venster

- Veeg het scanner venster regelmatig af met een lensdoekje of ander materiaal dat geschikt is voor het reinigen van optisch materiaal, zoals een bril.

Batterij connectoren

- Verwijder de batterij uit het apparaat.
- Doop het katoengedeelte van een wattenstaafje in een goedgekeurde reiniger.
- Wrijf het katoenen gedeelte van een wattenstaafje heen en weer over en rondom de batterij contacten op de bodem van de batterij. Laat geen katoenresten achter op de connector
- Herhaal minstens drie keer.
- Spuit perslucht op het connectorgebied door de buis / het mondstuk op ongeveer 1½ cm afstand van het oppervlak te richten. LET OP: Richt het mondstuk niet op uzelf en anderen, zorg ervoor dat het mondstuk of de buis niet in de buurt van uw gezicht is.
- Inspecteer het gebied op vet of vuil, herhaal indien nodig.
- Plaats de batterij weer in het apparaat.



Waarschuwingen

- Maak het apparaat niet schoon en stel het niet bloot aan water of vocht wanneer de batterijdeksel is verwijderd.
- Van de volgende chemicaliën is bekend dat ze de kunststoffen van BARTEC-scanners beschadigen en mogen niet in contact komen met het apparaat:
 - *Ammoniak oplossingen*
 - *Verbindingen van amines of ammoniak*
 - *Aceton*
 - *Ketonen*
 - *Ethers*
 - *Aromatische en gechlloreerde koolwaterstoffen*
 - *Waterige of alcoholische alkalische oplossingen*
 - *Ethanolamine*
 - *Tolueen*
 - *Trichloorethyleen*
 - *Benzeen*
 - *Carbolzuur*
 - *TB-lysoform*
- Het apparaat mag niet worden gehanteerd terwijl u vinylhandschoenen met ftalaten draagt of voordat de handen zijn gewassen, nadat de handschoenen zijn uit gedaan, om verontreinigende resten te verwijderen.
- Bij het gebruik van hand desinfecterende middelen die ethanolamine bevatten, moeten de handen volledig droog zijn voordat u het apparaat aanraakt, om schade aan het apparaat te voorkomen.

Apparaat reinigings- en hygiënebeleid

We raden aan om zo snel mogelijk een apparaatreinigings- en handhygiënebeleid voor uw organisatie op te stellen. Dit zal helpen ervoor te zorgen dat werknemers hun draagbare apparaten op de juiste manier desinfecteren en hun handen routinematig ontsmetten. Het verzekert uw werknemers ook dat u er alles aan doet om de overdracht van bacteriën en virussen op de werkplek te voorkomen.

Protocollen moeten duidelijk de verantwoordelijkheden, timing en procedures voor desinfectie aangeven. Regelmatige opleidings- en trainingsprogramma's moeten worden uitgevoerd en werkmethoden moeten worden opgesteld, samen met monitoringprogramma's voor naleving.

Houd er rekening mee dat: Wij niet kunnen garanderen dat deze reinigingsprocessen het coronavirus volledig verdelgen van uw apparaten.

Contact

Voor meer informatie neem contact met ons op:

Bezoek: www.bartec.nl

Bel: 0180 41 05 88

E-mail: info@bartec.nl